HOROTEC®
SWISS

L'outil Horloger...

CaseBackOpener
MSA07.014



Outil pour ouvrir/fermer les boîtes avec fonds vissés.

Tool for opening/closing screw-on case backs.

Werkzeug, um verschraunbten Gehäuseböden zu öffnen/schliessen

Útil para abrir/cerrar las cajas con fondos de rosca.

Utensile per aprire/chiudere le casse con fondi a vite.

» **Ø maximum 57 mm**